

Mijn volautomatische espressomachine toont een “gevaren driehoek”.

In veel gevallen is een grondige reiniging van de binnenzijde van uw volautomaat nodig. Volg de volgende stappen om dit uit te voeren:

1. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 5 minuten.
2. Zuig met behulp van een kruimeldief of stofzuiger alle koffieresten op.
3. Verwijder de zetgroep en laat deze 15 minuten weken in lauw-warm water. Voeg geen reinigingsmiddelen toe. Droog de zetgroep af en plaats het terug in het toestel.
4. Steek de stekker weer in het stopcontact en wacht tot de machine weer klaar is voor gebruik. Het probleem zou nu over moeten zijn.



Gevaren driehoek



2. Stofzuigen



3. Zetgroep

Neem contact op met onze consumentendienst als het probleem hier niet mee verholpen is.