

# De melk schuimt niet goed.

Melk is een product dat zeer snel droogt. Het is belangrijk om het cappuccino systeem na elk gebruik te reinigen. Dat wil zeggen:

- Gebruik de functie « clean » na elk gebruik van melk.
- Veeg de melkaanslag op het stoempijpje met een zachte doek en zorg ervoor dat de beiden ringen op hun plaats blijven.
- De melkkan kan verwijderd worden zodat u deze in de vaatwasser kunt plaatsen.
- Het is noodzakelijk om wekelijks de deksel intern te reinigen.  
Gebruik hiervoor Eco Multi Clean van De'Longhi volgens de procedure die bij dit product geleverd wordt.
- We adviseren om maandelijks de losse onderdelen van de deksel te laten weken in een bakje lauwwarm water waarin u een flinke scheut Eco Multi Clean toevoegde.



## **Ik heb de tips niet gevolgd en nu merk ik dat de melk niet goed schuimt. Wat moet ik doen?**

In de meeste gevallen is een tussenkomst van onze technische dienst niet nodig.

Door de laatste 2 tips meerdere keren of langere tijd uit te voeren zal de deksel alsnog gereinigd kunnen worden.

Als dat niet het geval is zal een aankoop van een nieuwe melkkan noodzakelijk zijn.

Helpt dit u niet?

Neem dan contact op met de consumenten dienst die u met heel veel plezier verder zal helpen .